

<p><b>Необходимые инструменты</b></p> <p>№ 1</p> <p>Вращающийся наконечник/ фитинг CleanAccess</p> <p>Шланг Ultra Hygienic®</p> <p>Резак для шланга x 1</p> <p>Плоский ключ x 2 [ нар - 22, 27 вну - 14, 22 ]</p> <p>Смазка для резьбовых соединений x 1</p> <p>Кисточка x 1</p>	<p><b>Разрезание шланга</b></p> <p>№ 2</p> <p><b>ПОМНИТЕ!</b> Срез делают строго перпендикулярно оси шланга</p>
<p><b>Накручивание фитинга на шланг</b></p> <p>№ 3</p> <p>Левая резьба</p>	<p><b>Проверьте! Прилегает ли шланг к упорному буртику на фитинге</b></p> <p>№ 4</p>
<p><b>Поместите винтовое соединение внутрь шланга и туго закрутите ключами</b></p> <p>№ 5</p> <p>Правая резьба</p> <p><b>НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!</b> Применять смазку на резьбе</p>	<p><b>Готов к работе!</b></p> <p>№ 6</p>